



Come si utilizza :



Si indossano i guanti in Nitrile a protezione della pelle, si nebulizza su un panno morbido in TNT o Microfibra si pulisce con movimenti lenti e circolari senza pressione sulla superficie.

L'evaporazione è quasi immediata e il movimento di pulizia deve accompagnare tutta la fase di evaporazione.

Se si hanno esigenze di maggiore effetto germicida viene indicato l'uso del panno TNT in modalità non riutilizzabile in modo che il residuo di pulizia non possa contaminare in alcun modo con altri utilizzi.

In caso di taglio laser, fiammatura e pieghe su PMMA per tutti gli spessori: prescriviamo di evitare assolutamente il contatto diretto tra il prodotto e il bordo lucido, in questo caso è sempre indicato spruzzare ©DGT SANI-PLEX 85 PRO sul panno e immediatamente pulire la barriera avendo particolare cura di non far gocciolare e stazionare il prodotto sul bordo inferiore a contatto con il ripiano di appoggio. Chiedere specifiche realizzative al produttore della barriera in quanto se realizzata senza il processo di tempera il rischio di cracking su PMMA estruso tagliato Laser, piegato oppure Fiammato è molto rilevante e quindi va utilizzata la massima prevenzione al fine di evitare il contatto del ©DGT SANI-PLEX e i bordi lucidi.

Se sulla barriera trasparente sono posti segnalazioni, adesivi o scritte verificare prima se sono resistenti alla soluzione alcolica, altrimenti vanno rimossi per una corretta igienizzazione.